Voith Turbo



# Einbau- und Betriebsanleitung

3626-019800 de

# **BTM**

Berührungslose Thermische Messeinrichtung

# Inhalt

1	Vorwort	
1.1	Allgemeine Hinweise	
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2	Sicherheit	c
2.1	Hinweise und Symbole	
2.2	Allgemeine Gefahrenhinweise	
2.3	Qualifikation des Personals	
2.4	Produktbeobachtung	
2.5	Typenschild	
3	Einsatzmöglichkeiten, Eigenschaften der BTM	
4	Verwendung, Betrieb	10
5	Funktion der BTM	
5.1	Funktion Temperaturfühler (ggf. Temperaturfühler mit Adapter)	11
5.2	Funktion BTM – Blindschraube (ggf. BTM-X – Blindschraube)	
5.3	Funktion stationäre Antenne	11
5.4	Funktion Halter	
5.5	Funktion Auswertegerät	11
6	Technische Daten	12
6.1	Temperaturfühler und Adapter	
6.1.1	Temperaturfühler	
6.1.2	Adapter	
6.2	BTM – Blindschrauben	
6.2.1	BTM – Blindschraube	
6.2.2	BTM-X – Blindschraube	
6.3	Stationäre Antenne	
6.4	Halter	
6.5	Auswertegerät	
6.5.1	Technische Daten	
6.5.2	Klemmenbelegung	19
6.5.3	Temperaturfehler	20
6.5.4	Temperaturfehler bei	
	Temperaturfühler mit Adapter (Nachrüstung 487 bis 650)	20
7	Installation	21
7.1	Auslieferungszustand, Lieferumfang	21
7.2	Montage – Temperaturfühler und stationäre Antenne	22
7.2.1	Temperaturfühler	
7.2.2	Temperaturfühler mit Adapter	
7.2.3	BTM – Blindschrauben	24
7.2.4	Stationäre Antenne	
7.3	Montage, Anschluss – Auswertegerät	25
8	Anzeigen und Einstellung des Auswertegerätes	26
8.1	Anzeigen und Einstellung – Auswertegerät	26
8.1.1	Grenzwerte anzeigen	
8.1.2	Grenzwerte einstellen	28

Inbetriebnahme	29
Wartung	29
Störungen – Abhilfe, Fehlersuche	30
Rückfragen, Monteur- und Ersatzteilbestellung	33
Ersatzteilinformationen	34
Temperaturfühler	
Adapter	
BTM – Blindschrauben	34
BTM – Blindschraube	34
BTM-X – Blindschraube	34
Stationäre Antenne	34
Halter	34
Auswertegerät	34
Vertretungen Voith Turbo GmbH & Co. KG	36
Stichwortverzeichnis	39
	Störungen – Abhilfe, Fehlersuche

VOITH

# 1 Vorwort

#### 1.1 Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung wird Ihnen helfen, die Berührungslose Thermische Messeinrichtung (**BTM**) sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu nutzen. Wenn Sie die Hinweise in dieser Anleitung beachten, werden Sie

- die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer der Anlage erhöhen,
- Gefahren vermeiden,
- Reparaturen und Ausfallzeiten vermindern.

#### **Diese Anleitung muss**

- ständig am Einsatzort der Berührungslosen Thermischen Messeinrichtung verfügbar sein,
- von jeder Person gelesen und angewandt werden, die Arbeiten an der Anlage durchführt.

Die Berührungslose Thermische Messeinrichtung ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer Behandlung und falschem Einsatz Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Anlage und anderer Sachwerte entstehen.

#### Ersatzteile:

Ersatzteile müssen den von Voith festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen gewährleistet.

Der Einbau und/oder die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen kann die konstruktiv vorgegebenen Eigenschaften der **Berührungslosen Thermischen Messeinrichtung** negativ verändern und dadurch die Sicherheit beeinträchtigen.

Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen entstehen, ist jegliche Haftung von Voith ausgeschlossen.

Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die für diese Tätigkeiten qualifiziert und befähigt sind.

Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sollten Sie dennoch weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

#### Voith Turbo GmbH & Co. KG

Anfahrkomponenten Voithstraße 1 74564 Crailsheim GERMANY

Tel. +49 7951 32-0
Fax +49 7951 32-480
anfahrkomponenten@voith.com
www.voithturbo.com/anfahrkomponenten

### © Voith Turbo 2011.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Die Firma Voith Turbo behält sich Änderungen vor.



VOITH

Die Berührungslose Thermische Messeinrichtung (**BTM**) ist konzipiert zur berührungslosen Temperaturmessung an Voith Turbokupplungen. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung, wie z.B. für nicht vereinbarte Betriebs- oder Einsatzbedingungen, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten dieser Einbauund Betriebsanleitung.

Für Schäden, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, haftet der Hersteller **nicht**. Das Risiko trägt allein der Anwender.

# 2 Sicherheit

# 2.1 Hinweise und Symbole

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind mit Sicherheitszeichen nach DIN 4844 besonders gekennzeichnet:

Schaden für	Signalwort	Definition	Folgen	Symbol
Personen	GEFAHR!	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwerste Verletzungen (Verkrüppelungen)	$\overline{\mathbb{V}}$
Personen	WARNUNG!	Möglicherweise gefährliche Situation	möglicherweise Tod oder schwerste Verletzungen	$\triangle$
Personen	VORSICHT!	Weniger gefährliche Situation	möglicherweise leichte oder geringfügige Verletzungen	1
Personen, Sachen		Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	Brandgefahr	
Personen		Augenschutz benutzen	Erblindungsgefahr	
Sachen	ACHTUNG!	Möglicherweise schädliche Situation	möglicherweise Beschädigung - des Produktes - seiner Umgebung	
-	Hinweis! Information!	Anwendungs- hinweise und andere nützliche Informationen	effizienter Einsatz	<b>O</b>

Tabelle 1

#### 2.2 Allgemeine Gefahrenhinweise

#### **WARNUNG!**

Beachten Sie bei allen Arbeiten an der Berührungslosen Thermischen Messeinrichtung die örtlichen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie die Vorschriften zur Errichtung elektrischer Anlagen!



#### **GEFAHREN!**

#### Arbeiten an der Berührungslosen Thermischen Messeinrichtung:

- Das Berühren offener oder freier Klemmen, Leitungen und Geräteteile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen!
- Im Fehlerfall können auch betriebsmäßig potentialfreie Baugruppen entsprechendes Netzpotential führen.



#### Arbeiten an der Turbokupplung:

- Stellen Sie bei allen Arbeiten an der Turbokupplung sicher, dass sich sowohl der Antriebsmotor als auch die Arbeitsmaschine im Stillstand befinden und ein Anlaufen unter allen Umständen ausgeschlossen werden kann!
- Beginnen Sie mit den Arbeiten erst, nachdem die Kupplung auf unter 40°C abgekühlt ist, ansonsten besteht Verbrennungsgefahr!
- Beachten Sie ebenfalls die Einbau- und Betriebsanleitung der Turbokupplung!

#### **ACHTUNG!**

### Elektroschweißen in der Nähe der Berührungslosen Thermischen Messeinrichtung:

Bevor Sie mit Schweißarbeiten in der Nähe der Berührungslosen Thermischen Messeinrichtung (5 m Abstand von dem Auswertegerät, den Antennenkabeln oder dem mehradrigen Anschlusskabeln) beginnen, klemmen Sie alle Leitungen vom Auswertegerät ab (alle 4 Antennenkabel, 0 V und 24 VDC - Spannungsversorgung, alle Relais - Ausgänge, alle 4-20 mA - Ausgänge). Das Auswertegerät muss nicht demontiert werden. Elektronikkomponenten im Auswertegerät könnten beschädigt werden!



#### Abspritzende Betriebsflüssigkeit:

- Im Falle einer thermischen Überlastung der Turbokupplung sprechen die Schmelzsicherungsschrauben an. Über diese Schmelzsicherungsschrauben tritt die Betriebsflüssigkeit aus.
- Stellen Sie sicher, dass die abspritzende Betriebsflüssigkeit nicht mit Personen in Berührung kommen kann! Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Personen, die sich in der Nähe der Turbokupplung aufhalten, müssen eine Schutzbrille tragen. Es besteht Erblindungsgefahr durch abspritzende, heiße Betriebsflüssigkeit!
- Stellen Sie sicher, dass die abspritzende Betriebsflüssigkeit nicht mit heißen Maschinenteilen, Heizgeräten, Funken oder offenen Flammen in Berührung kommen kann! Es besteht Brandgefahr!
- Um eine Gefährdung (z.B. Rutschgefahr, Brandgefahr) durch ausgetretenes Öl zu vermeiden, ist dieses unmittelbar zu entfernen!
- Sehen Sie erforderlichenfalls eine ausreichend große Auffangwanne vor!





VOITH



#### Lärm:

Die Turbokupplung erzeugt im Betrieb Lärm. Liegt der A-bewertete äquivalente Schalldruckpegel über 80 dB(A) kann dies zu Gehörschäden führen!
 Tragen Sie Gehörschutz!

#### 2.3 Qualifikation des Personals

Das für Arbeiten an der Berührungslosen Thermischen Messeinrichtung eingesetzte Personal muss

- zuverlässig sein,
- das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben,
- für die vorgesehenen Arbeiten geschult, unterwiesen und berechtigt sein.


# 2.4 Produktbeobachtung

→ Voith Anschrift, siehe Kapitel 12 (Rückfragen, Monteur- und Ersatzteilbestellung) Wir sind gesetzlich verpflichtet, unsere Produkte auch nach der Auslieferung zu beobachten.

Teilen Sie uns daher bitte alles mit, was für uns von Interesse ist, beispielsweise:

- veränderte Betriebsdaten,
- Erfahrungen mit der Anlage,
- wiederkehrende Störungen,
- Schwierigkeiten mit dieser Einbau- und Betriebsanleitung.

# 2.5 Typenschild



Тур

Materialnummer

Gefertigt / Fertigungs – Nr.

Versorgungsspannung

Eingangsstrom

# 3 Einsatzmöglichkeiten, Eigenschaften der BTM

Die Berührungslose Thermische Messeinrichtung (**BTM**) ist ein Überwachungssystem für Voith-Turbokupplungen.

Die BTM kann zur Messung der Betriebmediumstemperatur von Voith Turbokupplungen der Größen 366 bis 1330 eingesetzt werden (Messbereich: 0°C bis 180°C).

Durch die berührungslose Signalübertragung ist es möglich, die Betriebsmediumstemperatur im laufenden Betrieb zu messen und Rückschlüsse auf die tatsächliche Kupplungsbelastung zu ziehen.

Da die Temperaturmessung direkt im Betriebsmedium erfolgt, werden Belastungsänderungen schnell erkannt. Dadurch kann auf mögliche Überlastungen schnell reagiert und Übertemperaturen verhindert werden.

Der Verlust der Kupplungsfüllung über die Schmelzsicherungsschrauben und den damit verbundenen Ausfallzeiten können damit sicher vermieden werden.

Zu beachten ist, dass auch die BTM, wie jedes andere Temperaturmesssystem die Temperatur zeitverzögert anzeigt.

Bei der Auswertung und weiteren Verarbeitung in der Maschinensteuerung muss die Zeitverzögerung, die abhängig von der momentanen Aufheizgeschwindigkeit der Betriebsflüssigkeit ist, berücksichtigt werden.

→ Kapitel 6.5.3 (Temperaturfehler)

Weiterhin kann die für den Betrieb der Maschine zur Verfügung stehende Antriebsleistung optimiert genutzt werden. Halten Sie Rücksprache mit Voith.

#### Nutzen und Reaktionsmöglichkeiten:

- Temperaturwarnung
- Abschaltung des Antriebsmotors
- Reduzierung der Motordrehzahl (Dieselmotoren)
- Reduzierung der Lastaufnahme
- Optimierung der Lastaufnahme der Arbeitsmaschine

#### **GEFAHR!**

#### - Schmelzsicherungsschrauben

Die Schmelzsicherungsschrauben schützen die Turbokupplung vor Beschädigung aufgrund thermischer Überlastung. Auch beim Einsatz der BTM dürfen die Schmelzsicherungsschrauben nicht durch Blindschrauben oder durch Schmelzsicherungsschrauben mit anderen Nenn-Ansprechtemperaturen ersetzt werden!



#### - Unbeabsichtigtes Anlaufen des Antriebsmotors

Die Maschinensteuerung so ausführen, dass nach einer Abschaltung wegen zu hoher Betriebsmediumstemperatur in der Voith Turbokupplung der Stoppzustand aufrechterhalten bleibt, bis eine manuelle Rückstelleinrichtung betätigt wird und der sichere Zustand für einen Wiederanlauf gewährleistet ist! Allgemeine Gestaltungsleitsätze für die Sicherheit von Maschinen beachten!

Lebensgefahr durch plötzlich wiederanlaufende Maschinen!

# 4 Verwendung, Betrieb

Die Geräte sind nur für eine sachgerechte und bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Bei Zuwiderhandlungen erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung!


- Die in dieser Betriebsanleitung spezifizierten Umgebungsbedingungen sind unbedingt einzuhalten.
- Blitzschutzmaßnahmen sind durch den Betreiber zu gewährleisten.
- Es ist darauf zu achten, dass an jeder Turbokupplung, an der dieses Messsystem betrieben wird, zusätzlich die erforderlichen Schmelzsicherungsschrauben verwendet werden.

→ Siehe Betriebsanleitung der Voith-Turbokupplun g

# 5 Funktion der BTM

Die Berührungslose Thermische Messeinrichtung besteht aus 4 Komponenten:

- Temperaturfühler (ggf. Temperaturfühler mit Adapter)
- BTM Blindschraube (ggf. BTM-X Blindschraube)
- stationäre Antenne
- Halter
- Auswertegerät



→ Sensorausrichtung siehe
Kapitel 7.2
(Montage –
Temperaturfühler und stationäre
Antenne)

Einbau- und Betriebsanleitung, 3626-019800 de. 2011-07 / Rev. 4.1. Printed in Germany. Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

# 5.1 Funktion Temperaturfühler (ggf. Temperaturfühler mit Adapter)

Der Temperaturfühler ist ein passives Bauteil. Er wird in das Außenrad oder die Schale der Turbokupplung geschraubt und ragt mit seiner Messspitze direkt in das Betriebsmedium.

Der Temperaturfühler mit Adapter dient zur Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit.

Das Messsignal wird vom Temperaturfühler berührungslos auf die stationäre Antenne übertragen.

# 5.2 Funktion BTM – Blindschraube (ggf. BTM-X – Blindschraube)

Die BTM – Blindschraube dient als Massenausgleich zum Temperaturfühler und muss zwingend gegenüberliegend zum Temperaturfühler eingebaut werden. Ohne BTM – Blindschraube entstehen unzulässige Kräfte durch Unwucht, die zu einer Beschädigung der Maschinenanlage führen können.

Die BTM-X – Blindschraube dient als Massenausgleich zum Temperaturfühler mit Adapter (Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit).

#### 5.3 Funktion stationäre Antenne

Die stationäre Antenne sendet ein Radarsignal zum Temperaturfühler und empfängt das reflektierte Messsignal.

Das Messsignal wird über das Anschlusskabel an das Auswertegerät weitergeleitet.

#### 5.4 Funktion Halter

Der Halter dient zur Befestigung der stationären Antenne.

### 5.5 Funktion Auswertegerät

Das Auswertegerät ist eine elektronische Steuerung mit 4 Messkanälen. Durch das Auswertegerät werden die Radarsignale erzeugt und die reflektierten Messsignale empfangen, ausgewertet und aufbereitet.

Die gemessenen Temperaturen eines jeden Kanals werden am Auswertegerät angezeigt. Außerdem werden die gemessenen Temperaturen als 4-20 mA-Signale ausgegeben.

Weiterhin stehen je Messkanal zwei Relaisausgänge mit über die Tastatur am Auswertegerät einstellbaren Schaltschwellen (z.B. Vorwarnung, Abschaltung) zur Verfügung.

Das Auswertegerät wird über eine mehradrige, abgeschirmte Anschlussleitung an die Maschinensteuerung angeschlossen. Ein separater Klemmenraum ermöglicht das einfache und sichere Anklemmen der erforderlichen Einzeladern.

# 6 Technische Daten

# 6.1 Temperaturfühler und Adapter

### 6.1.1 Temperaturfühler




Bild 2

Für die unterschiedlichen Turbokupplungsgrößen stehen folgende Temperaturfühler zur Verfügung:

		Typ de	es Temperatur	fühlers	
		M10	M18	M24	
geeignet für Kupplungsgrößen		274	366 – 650	750 – 1330	
Gewindeabn	nessung	M10 x 1,5	M18 x 1,5	M24 x 1,5	
Schlüsselwe	ite	18	27	32	
Anziehdrehm	noment	15 Nm	50 Nm	144 Nm	
Masse		39 ± 2 g	76 ± 2 g	183 ± 2 g	
Umfangsges	chwindigkeit	max. 80 ms <sup>-1</sup>	max. 80 ms <sup>-1</sup>	max. 80 ms <sup>-1</sup>	
Drehzahl		max. 3000 min <sup>-1</sup>	max. 3600 min <sup>-1</sup>	max. 1800 min <sup>-1</sup>	
Schutzart na	ch EN 60529	IP 67			
Sensorspalt	axialer Abstand	10±3 mm			
	max. zulässige Radialverlagerung	±3 mm			
	max. zulässige Winkelverlagerung	±3 °			
Messbereich		0°C +180°C			
Betriebsmed	iumstemperatur	max. 200°C			
Messtoleranz		± 2 K			
zulässige Un	ngebungstemperatur	-40°C +100°C			

Tabelle 2

#### 6.1.2 Adapter

Der Adapter dient zur Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit.




Bild 3

Zur Nachrüstung ohne Nacharbeit für die Turbokupplungsgrößen 487 bis 650 stehen folgende Adapter zur Verfügung:

	Adapter
	M18
geeignet für Kupplungsgrößen	487 – 650
Gewindeabmessung	M18 x 1,5
Schlüsselweite	24
Anziehdrehmoment	50 Nm
Masse	58 ± 2 g
Umfangsgeschwindigkeit	max. 50 ms <sup>-1</sup>
Drehzahl	max. 1500 min <sup>-1</sup>

Tabelle 3

# 6.2 BTM - Blindschrauben

### 6.2.1 BTM - Blindschraube




Bild 4

VOITH

Für die unterschiedlichen Turbokupplungsgrößen stehen folgende BTM – Blindschrauben zur Verfügung:

	Typ der BTM – Blindschraube				
	M14 M18 M24				
geeignet für Kupplungsgrößen	274	366 – 650	750 – 1330		
Gewindeabmessung	M14 x 1,5	M18 x 1,5	M24 x 1,5		
Schlüsselweite	8	27	32		
Anziehdrehmoment	30 Nm	50 Nm	144 Nm		
Masse	39 ± 2 g	76 ± 2 g	183 ± 2 g		
Umfangsgeschwindigkeit	max. 80 ms <sup>-1</sup>	max. 80 ms <sup>-1</sup>	max. 80 ms <sup>-1</sup>		
Drehzahl	max. 3000 min <sup>-1</sup>	max. 3600 min <sup>-1</sup>	max. 1800 min <sup>-1</sup>		

Tabelle 4

#### 6.2.2 BTM-X - Blindschraube

Die BTM-X – Blindschraube dient als Massenausgleich zum Temperaturfühler mit Adapter (Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit).





Bild 5

Zur Nachrüstung ohne Nacharbeit für die Turbokupplungsgrößen 487 bis 650 stehen folgende BTM-X – Blindschrauben zur Verfügung:

	BTM-X – Blindschraube
	M18
geeignet für Kupplungsgrößen	487 – 650
Gewindeabmessung	M18 x 1,5
Schlüsselweite	24
Anziehdrehmoment	50 Nm
Masse	134 ± 2 g
Umfangsgeschwindigkeit	max. 50 ms <sup>-1</sup>
Drehzahl	max. 1500 min <sup>-1</sup>

Tabelle 5

### 6.3 Stationäre Antenne



R	il	h	1	6
$\overline{}$	,,			О

VOITH

			Stationäre Antenne		
Gewindeabmessung			M12 x 1,5		
Schlüsselweit	te		19/30		
Anziehdrehm	oment		50 Nm		
Kabellänge			25 m 15 mm		
Min. Biegerad	dius	statisch	15 mm		
		dynamisch	45 mm		
Material Kabe	el		PTFE		
Schutzart nac	h EN 605	529	IP 67		
Sensorspalt	axialer .	Abstand	10 ±3 mm		
	max. zu	ılässige Radialverlagerung	±3 mm		
max. zulässige Winkelverlagerung			±3°		
Messbereich			0°C +200°C		
Messtoleranz			± 2 K		
zulässige Umgebungstemperatur			-40°C +100°C		

Tabelle 6



### **ACHTUNG!**

Die Verlängerung des Kabels oder die Reparatur eines beschädigten Kabels ist aus technischen Gründen nicht möglich!

Bei der Verlegung des Antennenkabels die Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) beachten!

# 6.4 Halter




Bild 7

VOITH

#### 6.5 Auswertegerät

#### 6.5.1 **Technische Daten**




Bild 8

			Auswertegerät Typ GBP-733	
Material			Silumin	
Masse			4250 g	
Schutzart nach EN	60529		IP 65	
Spannungsversorgung			24 VDC (18 36 VDC)	
max. Nennstromau	fnahme		ca. 330 mA bei 18 VDC	
max. Stromaufnahi	me		2 A (Einschaltstrom)	
Initialisierungszeit		ca. 10 s		
min. Betriebsdrehz	ahl		300 1/min	
automatische Signa	alkalibrierung		ca. 1 s	
automatische Signalkalibrierung nach Abkühlung der Voith Turbokupplung (VTK) mit Wasser			ca. 5 s	
Messbereich			0°C +200°C	
Anzeigen		4x	3-stellige 7-Segment-Anzeigen	
Analogausgänge:	Signal		< 0,5 mA : Defekt	
			3,5 mA : Fehler (z.B. Stillstand)	
		4x	4,0 mA :≤0°C	
			420 mA : 0°C200°C	
			> 20 mA : undefiniert (z.B. > 200°C)	
	Lastwiderstand	4x	max. 200 $\Omega$	
Schaltausgänge:	Signal	8x	Wechsler (NC und NO)	
	Schaltleistung	8x	125 VAC / 110 VDC, max. 1 A	
	Temp. Schwellen	8x einstellbar über Tastatur		
Messtoleranz			± 2 K	
zulässige Umgebungstemperatur			-40°C +65°C	
Zulassungen			CSA Certificate of Compliance No.1968359	

Einbau- und Betriebsanleitung, 3626-019800 de. 2011-07 / Rev. 4.1. Printed in Germany. Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

# 6.5.2 Klemmenbelegung

	Klemmen-Nr.	Beschreibung			
	1	Versorgungsspannung, +24 VDC			
	2	Versorgungsspannung, 0 V			
	3	CH.1 Ausgangsrelais, Öffnerkontakt	NC	(2)	Vorwarnung
	4	CH.1 Ausgangsrelais, Basis	С	(1)	
	5	CH.1 Ausgangsrelais, Schließerkontakt	NO	(4)	
_	6	CH.1 Ausgangsrelais, Öffnerkontakt	NC	(2)	Abschaltung
	7	CH.1 Ausgangsrelais, Basis	С	(1)	
	8	CH.1 Ausgangsrelais, Schließerkontakt	NO	(4)	
	9	CH.2 Ausgangsrelais, Öffnerkontakt	NC	(2)	Vorwarnung
	10	CH.2 Ausgangsrelais, Basis	С	(1)	
	11	CH.2 Ausgangsrelais, Schließerkontakt	NO	(4)	
	12	CH.2 Ausgangsrelais, Öffnerkontakt	NC	(2)	Abschaltung
_	13	CH.2 Ausgangsrelais, Basis	С	(1)	
	14	CH.2 Ausgangsrelais, Schließerkontakt	NO	(4)	
	15	CH.3 Ausgangsrelais, Öffnerkontakt	NC	(2)	Vorwarnung
	16	CH.3 Ausgangsrelais, Basis	С	(1)	
	17	CH.3 Ausgangsrelais, Schließerkontakt	NO	(4)	
	18	CH.3 Ausgangsrelais, Öffnerkontakt	NC	(2)	Abschaltung
	19	CH.3 Ausgangsrelais, Basis	С	(1)	
	20	CH.3 Ausgangsrelais, Schließerkontakt	NO	(4)	
	21	CH.4 Ausgangsrelais, Öffnerkontakt	NC	(2)	Vorwarnung
	22	CH.4 Ausgangsrelais, Basis	С	(1)	
	23	CH.4 Ausgangsrelais, Schließerkontakt	NO	(4)	
	24	CH.4 Ausgangsrelais, Öffnerkontakt	NC	(2)	Abschaltung
	25	CH.4 Ausgangsrelais, Basis	С	(1)	
	26	CH.4 Ausgangsrelais, Schließerkontakt	NO	(4)	
	27	4 20 mA Ausgang CH.1			
	28	4 20 mA Ausgang CH.2			
l	29	4 20 mA Ausgang CH.3			
Kanäle	30	4 20 mA Ausgang CH.4			
1	31	0 V Basis (GND) für Klemmen 27 bis 30			

Tabelle 8

# Abkürzungen:

GND = Signal Masse

CH = Kanal

NC = stromlos geschlossen (Öffner) NO = stromlos offen (Schließer)

C = Basis

L = Low (Vorwarnung)H = High (Abschaltung)

#### 6.5.3 Temperaturfehler

Die BTM hat einen Messfehler der abhängig von der Aufheizgeschwindigkeit ist.

Ohne genaue Kentnisse des Antriebs und der Turbokupplungsausführung ist eine sichere thermische Überwachung der Kupplung durch folgende Grenztemperaturen gegeben:

Im Nennbetrieb:

$$\mathcal{G}_{Bmax}$$
 = 95 °C mit NBR - Dichtungen (Perbunan)  
105 °C mit FPM - Dichtungen (Viton)

Kurzzeitig während des Anlaufs der Arbeitsmaschine oder bei Blockierung:

$$g_{SPmax} = g_{SSS} - 45 \text{ K}$$

Bei genauerer Kenntnis des Antriebs und der Turbokupplung können diese Grenztemperaturen optimiert werden. Halten Sie Rücksprache mit Voith.

Formelzeichen	Bedeutung	Einheit
$9_{Bmax}$	maximale Betriebstemperatur	°C
$\theta_{SPmax}$	maximale Spitzentemperatur	°C
$\theta_{ exttt{SSS}}$	Nenn-Ansprechtemperatur Schmelzsicherungsschrauben	°C

# 6.5.4 Temperaturfehler bei Temperaturfühler mit Adapter (Nachrüstung 487 bis 650)

Der Temperaturfühler mit Adapter dient zur Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit.

Kurzzeitig während des Anlaufs der Arbeitsmaschine oder bei Blockierung:

$$g_{SPmax} = g_{SSS} - 60 \text{ K}$$

Ansonsten, siehe Kapitel 6.5.3 (Temperaturfehler).

# 7 Installation

#### **GEFAHR!**

- Beachten Sie insbesondere das Kapitel 2 (Sicherheit)!
- Achten Sie bei der Installation auf die Potentialfreiheit aller Komponenten!
- Schmelzsicherungsschrauben

Die Schmelzsicherungsschrauben schützen die Turbokupplung vor Beschädigung aufgrund thermischer Überlastung. Auch beim Einsatz der BTM dürfen die Schmelzsicherungsschrauben nicht durch Blindschrauben oder durch Schmelzsicherungsschrauben mit anderen Nenn-Ansprechtemperaturen ersetzt werden!



#### **ACHTUNG!**

 Kabel der stationären Antenne geschützt, in einem Kabelkanal oder Schutzschlauch (Innendurchmesser ≥ 25mm) und unter Beachtung der Biegeradien verlegen!



Gefahr von Kabelbrüchen und Scheuerstellen!

# 7.1 Auslieferungszustand, Lieferumfang

- Temperaturfühler mit Dichtring (ggf. Temperaturfühler mit Adapter)
- BTM Blindschraube (Ausgleichsgewicht; ggf. BTM-X Blindschraube)
- stationäre Antenne
- Halter für stationäre Antenne
- Auswertegerät

#### Hinweis!

Die Anschlussleitung von der Maschinensteuerung zum BTM-Auswertegerät gehört nicht zum Voith Lieferumfang!



#### **ACHTUNG!**

Halten Sie im Falle eines nachträglichen Einbaus einer BTM, bei folgenden Kupplungsgrößen Rücksprache mit Voith:



Kupplungsgröße	Herstelldatum
487	bis 2007-06
562	bis 2007-06
650	bis 2006-08
1000	bis 2005-06

#### 7.2 Montage – Temperaturfühler und stationäre Antenne



#### **ACHTUNG!**

Temperaturfühler und stationäre Antenne nach dem Einbau und vor der Befüllung der Turbokupplung montieren.

Anziehdrehmomente beachten, siehe Kapitel 6.1 (Temperaturfühler) und 6.3 (Stationäre Antenne).

Gefahr der Beschädigung von Temperaturfühler und stationärer Antenne!

#### 7.2.1 Temperaturfühler

Den Temperaturfühler mit dem Dichtring anstelle einer Blindschraube in das Außenrad (Pos. 0300) der Turbokupplung schrauben.




Bild 9

Einbauabmessungen für Temperaturfühler und stationäre Antenne:

	Außenradseite		
Typ der Turbo- kupplung	Teilkreisdurchmesser Ø F [mm]	Abstand ~H [mm]	
274 T	268 ± 1	151	
274 DT	268 ± 1	189	
366 T	350 ± 1	190,5	
422 T	396 ± 1	203,5	
487 T	470 ± 1	225,5	
562 T	548 ± 1	245,5	
650 T	630 ± 1	286,5	
750 T	729 ± 1	317	
866 T	840 ± 1	355	
866 DT	840 ± 1	599	
1000 T	972 ± 1	368	
1000 DT	972 ± 1	671	
1150 T	1128 ± 1	457	
1150 DT	1128 ± 1	782	
1330 DT	1302 ± 1	911	

Tabelle 9

Die Einbaumaße von abweichenden Anordnungen sind dem Einbauplan der Turbokupplung zu entnehmen.

<sup>1)</sup> Bei Typ DT ist der Einbau auch auf der gegenüberliegenden Außenradseite möglich.

#### 7.2.2 Temperaturfühler mit Adapter

Der Temperaturfühler mit Adapter dient zur Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit.

■ Den Temperaturfühler mit dem Dichtring anstelle einer Blindschraube in das Außenrad (Pos. 0300) der Turbokupplung schrauben.




Bild 10

Einbauabmessungen für Temperaturfühler und stationäre Antenne:

	Außenradseite		
Typ der Turbo- kupplung	Teilkreisdurchmesser Ø F [mm]	Abstand ~H [mm]	
487 T	470 ± 1	248	
562 T	548 ± 1	268	
650 T	630 ± 1	309	

Tabelle 10

Die Einbaumaße von abweichenden Anordnungen sind dem Einbauplan der Turbokupplung zu entnehmen.

#### 7.2.3 BTM - Blindschrauben

- Gegenüberliegende Blindschraube durch BTM Blindschraube ersetzen.
- Bei Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit (Temperaturfühler mit Adapter) gegenüberliegende Blindschraube durch BTM-X – Blindschraube ersetzen.



#### **GEFAHR!**

Immer BTM - Blindschraube verwenden!

Bei Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit (Temperaturfühler mit Adapter) immer BTM-X - Blindschraube verwenden!

Gefahr unzulässiger Unwucht!

#### 7.2.4 Stationäre Antenne




Bild 11

Die stationäre Antenne auf dem Teilkreisdurchmesser des Temperaturfühlers und achsparallel zur Turbokupplung mittels eines Halters auf einer Konsole montieren.



#### **ACHTUNG!**

- Konsole ausreichend stabil ausführen!
- Vibrationen unbedingt vermeiden, es könnten Fehlsignale auftreten!
- Den Abstand zwischen stationäre Antenne und Temperaturfühler auf 10 ±3 mm einstellen!



#### **ACHTUNG!**

- Unzulässige Ausrichtung führt zu Schäden!
- Die Ausrichtung von Antenne und Temperaturfühler bei allen Betriebsbedingungen gewährleisten!
- Insbesondere Verlagerungen aufgrund von Temperaturänderungen beachten!

### 7.3 Montage, Anschluss – Auswertegerät

#### Hinweis!

 Die Anschlussleitung von der Maschinensteuerung zum BTM-Auswertegerät gehört nicht zum Voith-Lieferumfang!



Die maximale Leitungslänge ist durch den Spannungsverlust der 24 V Spannungsversorgung für das BTM-Auswertegerät begrenzt. Eine Anschlussleitung mit Aderquerschnitten von 0,5 mm² darf bis zu 100 m lang sein, ohne dass die Spannungsversorgung für das BTM-Auswertegerät zu gering wird.

Weiterhin ist zu beachten, dass der Leitungsaußendurchmesser zwischen 13 mm und 18 mm ist und die Anschlussleitung abgeschirmt ist.

Zur Sicherstellung der EMV-Standards, Abschirmung der Anschlussleitung an der Kabelverschraubung des BTM-Auswertegerätes korrekt anschließen (siehe Montageanleitung für Kabelverschraubung).

- Die maximale Entfernung zwischen stationärer Antenne und Auswertegerät ist durch die Kabellänge der stationären Antenne festgelegt und kann nicht verändert werden.
- Das Auswertegerät an einem geeigneten Ort, an dem die Anschlussleitungen und das Gehäuse vor Beschädigung und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind, montieren.
- Mehradriges Anschlusskabel in die Kabelverschraubung montieren:
  - Anschlussleitung abisolieren und Schirmgeflecht freilegen
  - Anschlussleitung durch Überwurfmutter führen
  - Anschlussleitung in Klemmeinsatz führen
  - Schirmgeflecht über Klemmeinsatz stülpen (Geflecht muss O-Ring um ca. 2 mm überdecken)
  - Klemmeinsatz in Zwischenstutzen stecken
  - Überwurfmutter montieren
- Aderleitungen gemäß Klemmenbelegungsliste anschließen.

→ Kapitel 6.5.2 (Klemmenbelegung)

# Anzeigen und Einstellung des 8 **Auswertegerätes**

#### 8.1 Anzeigen und Einstellung – Auswertegerät




Bild 12

Die Tasten F1 bis F4 besitzen keine Funktion!



#### Hinweis!

Temperaturschwellen voreingestellt:  $L = 80^{\circ}C$ (LOW)

> $H = 90^{\circ}C$ (HIGH)

Bei bestimmungsgemäßem Betrieb und angeschlossenen Antennen werden die aktuellen Temperaturen angezeigt.

Nach überschreiten der eingestellten Temperaturschwellen blinkt die Anzeige. Wenn kein Messsignal vorliegt (Kanal nicht belegt, Drehzahl unter 300 min<sup>-1</sup>, Stillstand und Sensor nicht vor Antenne), wird die Meldung E2 angezeigt.

#### 8.1.1 Grenzwerte anzeigen

- 2. Taste "H" oder "L" drücken um den jeweiligen Wert der Ober- oder Untergrenze anzuzeigen. Der Grenzwert wird 3 sec. angezeigt. Danach wird automatisch zurück in die aktuelle Temperaturanzeige gewechselt bzw. die Meldung "E 2" wird angezeigt. Diese Meldung erscheint, wenn kein Messsignal vorliegt.




Bild 13

#### 8.1.2 Grenzwerte einstellen

- Kanal durch Drücken der Pfeiltasten "1" oder "↓" auswählen. Die aktuelle Aus-1. wahl wird mit einem Dezimalpunkt kenntlich gemacht.
- Um die Untergrenze zu stellen, Taste "L" drücken und halten. Die blinkende An-2. zeige zeigt den aktuellen Untergrenzwert.
- Taste "1" oder "↓" solange drücken, bis der neu einzustellende Untergrenzwert 3. erreicht ist.
- 4. Taste "L" und "1" loslassen. Das Display zeigt die neu eingestellte Untergrenze 3 sec. an. Anschließend wird in die aktuelle Temperaturanzeige gewechselt bzw. die Meldung "E 2" wird angezeigt. Diese Meldung erscheint, wenn kein Messsignal vorliegt. Die neue Untergrenze ist eingestellt.
- 5. Um die Obergrenze für den aktuellen Kanal zu stellen, Schritt 2-4 wiederholen, jedoch anstatt der Taste "L" muss die Taste "H" gedrückt werden.
- 6. Für die Einstellung der verbleibenden Kanäle sind Schritt 1-5 zu wiederholen.
- 7. Wenn der Dezimalpunkt verschwindet und die aktuell gemessene Temperatur angezeigt wird, sind alle Temperaturgrenzen eingestellt.




Bild 14

# 9 Inbetriebnahme

#### **GEFAHR!**

Beachten Sie bei Arbeiten an der BTM insbesondere Kapitel 2 (Sicherheit)! Die BTM benötigt eine Initialisierungszeit von 10 s, erst danach ist die BTM betriebsbereit und die Kupplung darf gestartet werden.



Verdrahtung gemäß Klemmenbelegungstabelle überprüfen. Achten Sie insbesondere auf die richtige Verdrahtung der Versorgungsspannung!

→ Kapitel 6.5.2 (Klemmenbelegung)

- Versorgungsspannung an dem Auswertegerät anlegen.
- Die BTM benötigt eine Initialisierungszeit von 10 s.
- Nach max. 10 s (Initialisierungszeit) zeigt die Messeinrichtung "E 2" an. Falls sich der Temperaturfühler und die stationäre Antenne gegenüber stehen, wird die aktuelle Temperatur angezeigt.
- Der reguläre Betrieb kann aufgenommen werden. Bei Störungen, siehe Kapitel 11 (Störungen Abhilfe, Fehlersuche).
- Die Mindestdrehzahl für die korrekte Temperaturmessung ist in **Kapitel 6.5.1** (**Technische Daten**) angegeben. Bis diese Drehzahl erreicht ist, erfolgt keine Temperaturmessung. Die korrekte Temperaturmessung erfolgt ca. 1 s nach Überschreiten der Mindestdrehzahl. Wurde die Turbokupplung nach einer Abschaltung des Antriebs mit Wasser abgekühlt, erfolgt die korrekte Temperaturmessung ca. 5 s nach Überschreiten der Mindestdrehzahl. Eine entsprechende Anlaufüberbrückungszeit (1 s oder 5 s) muss in der Maschinensteuerung realisiert werden.

# 10 Wartung

#### GFFAHR!

Beachten Sie bei Arbeiten an der BTM insbesondere das Kapitel 2 (Sicherheit)!



#### Wartungsplan:

Wartungsintervalle	Wartungsarbeit
Spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahme, dann jeweils jährlich	Anlage auf Unregelmäßigkeiten inspizieren (Sichtprüfung). Elektrischen Anlage auf Unversehrtheit prüfen (Detailprüfung).
Bei Verunreinigung	Anlage reinigen.

Tabelle 11

Wartungsarbeiten protokollieren.

# 11 Störungen – Abhilfe, Fehlersuche



#### **GEFAHR!**

Beachten Sie bei Arbeiten an der BTM insbesondere Kapitel 2 (Sicherheit)!

Die nachstehende Tabelle soll Ihnen helfen, bei Betriebsstörungen schnell die Ursache zu ermitteln und evtl. Abhilfe zu schaffen.

Betriebsstörung mögliche Ursache(n)		Fehlersuche, Maßnahme(n)
Keine Anzeige am Auswertegerät (AG)	Fehlende, falsche oder verpolte Spannungsversorgung	Spannungsversorgung und Verdrahtung prüfen, siehe Kapitel 6.5.1 (Technische Daten) → Spannungsversorung korrekt anlegen
	Anzeigeeinheit defekt	Stromausgänge prüfen: <0,5 mA: AG defekt oder kein Messsignal vorhanden, eingeschränkter Betrieb möglich, → AG tauschen ≥0,5 mA: Messsignal vorhanden, eingeschränkter Betrieb möglich, → AG tauschen
	Auswertegerät defekt	→ AG tauschen
Anzeige "E 2" am	Messkanal nicht belegt	
Auswertegerät (AG)	Temperaturfühler nicht eingebaut	→ Temperaturfühler einbauen
	Stillstand und Temperaturfühler nicht vor Antenne stehend (keine Betriebsstörung)	→ Temperaturfühler zur Antenne ausrichten (für Temperaturmessung bei Stillstand)
	Betriebsdrehzahl ≤ 300 1/min	→ Mindestdrehzahl einhalten
	Antennenausrichtung fehlerhaft	Ausrichtung prüfen, siehe Kapitel 7.2 (Montage – Temperaturfühler und stationäre Antenne)  → Ausrichtung berichtigen
	Konsole für Antenne instabil	→ Konsole stabil ausführen, Vibrationen vermeiden
	Messkanal defekt	<ul> <li>→ Reset durch Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung durchführen</li> <li>→ Anderen Messkanal verwenden, eingeschränkter Betrieb möglich <sup>1)</sup></li> <li>→ AG tauschen</li> </ul>
	Antenne defekt	Antenne, Kabel und Stecker auf Beschädigungen prüfen, Antenne mit anderem Temperaturfühler prüfen → Antenne tauschen  Tabelle 12

Tabelle 12

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eingeschränkter Betrieb bedeutet, dass eine korrekte Temperaturmessung zwar möglich ist, die volle Funktionsfähigkeit des AG jedoch nicht gewährleistet ist (z.B. nur 3 von 4 Messkanälen funktionieren, 4-20 mA Ausgangssignale funktionieren, Display jedoch nicht, ...).



Betriebsstörung	mögliche Ursache(n)	Fehlersuche, Maßnahme(n)	
	Temperaturfühler defekt	Temperaturfühler auf Beschädigungen prüfen, Temperaturfühler mit anderer Antenne prüfen.	
		→ Temperaturfühler tauschen	
Ausgegebene Temperatur falsch	Lastwiderstand am Stromausgang (4-20 mA) zu hoch (Ausgangssignal wird nach	Lastwiderstand prüfen, siehe  Kapitel 6.5.1 (Technische Daten)  → Zulässigen Lastwiderstand	
	oben begrenzt)	verwenden	
	Messkanal defekt	→ Reset durch Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung durchführen	
		<ul> <li>→ Anderen Messkanal verwenden, eingeschränkter Betrieb möglich <sup>1)</sup></li> <li>→ AG tauschen</li> </ul>	
	Temperaturfühler defekt	Funktionsprüfung:	
	Temperaturiumer delekt	<ul><li>Schaltschwellen auf L = 80°C und</li><li>H = 90°C einstellen</li></ul>	
		Temperaturanstieg erzeugen     (Wasserbad oder mit VTK)	
		<ul> <li>Relaisschaltpunkte mit</li> <li>Analogausgang (4-20 mA) und</li> <li>Referenztemperatur vergleichen</li> </ul>	
		→ Temperaturfühler tauschen	
Betriebsmediumsverlust über die Schmelzsicherungsschra uben.	Temperatur < 0°C Messbereichsunterschreitung	→ Warten bis Temperatur ≥ 0°C Bei Messbereichsunterschreitung ist es möglich, dass beliebige Temperaturen zwischen 0°C und 200°C ausgegeben werden.	
	Initialisierungszeit für	Anlagensteuerung prüfen	
	Auswertegerät nicht berücksichtigt	→ Initialisierungszeit beachten	
	Anlagenüberwachung ist nicht korrekt auf die	Temperaturüberwachung der Anlagensteuerung prüfen	
	Ansprechtemperatur oder Schmelzsicherungsschrauben (SSS) abgestimmt,	<ul> <li>→ Temperaturfehler der BTM korrekt berücksichtigen, siehe Kapitel 6.5.3 (Temperaturfehler)</li> </ul>	
	Temperaturfehler der BTM nicht korrekt berücksichtigt	→ Halten Sie ggf. Rücksprache mit Voith Turbo, siehe Kapitel 12 (Rückfragen, Monteur- und Ersatzteilbestellung)	
	Temperatur der Voith Turbokupplung (VTK) beim Motorstart zu hoch	→ Abkühlzeit beachten, ggf. Temperatur vor dem Motorstart messen	
	Überlast, die bei der Auslegung der VTK nicht berücksichtigt wurde	→ Bestimmungsgemäßen Betrieb sicherstellen, unzulässige Überlast vermeiden	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eingeschränkter Betrieb bedeutet, dass eine korrekte Temperaturmessung zwar möglich ist, die volle Funktionsfähigkeit des AG jedoch nicht gewährleistet ist (z.B. nur 3 von 4 Messkanälen funktionieren, 4-20 mA Ausgangssignale funktionieren, Display jedoch nicht, ...).

Betriebsstörung	mögliche Ursache(n)	Fehlersuche, Maßnahme(n)	
	Anlaufzeit der Arbeitsmaschine bei Innenradantrieb durch Überlast zu hoch	<ul> <li>→ Bestimmungsgemäßen Betrieb sicherstellen, unzulässige Überlast vermeiden</li> <li>→ Bei fehlendem Temperatursignal, Anlage sofort abschalten</li> </ul>	
	Blockieren der Arbeitsmaschine bei Innenradantrieb	<ul> <li>→ Bestimmungsgemäßen Betrieb sicherstellen, Blockieren vermeiden</li> <li>→ Bei fehlendem Temperatursignal, Anlage sofort abschalten</li> </ul>	
	Lastrücknahme bei Übertemperatur zu gering oder zu spät	<ul> <li>→ Reaktion der Anlage auf Lastständerungen ermitteln</li> <li>→ Lastrücknahme optimieren (Software)</li> </ul>	
	Abschaltung bei Übertemperatur zu spät	<ul> <li>→ Reaktion der Anlage auf Abschaltung ermitteln</li> <li>→ Abschaltung optimieren (Software)</li> </ul>	
	Ausgegebene Temperatur zu niedrig	Siehe Betriebsstörung "Ausgegebene Temperatur falsch"	
Betriebsmediumsverlust über die Schmelzsiche- rungsschrauben, BTM hat	Ausgangsrelais falsch verdrahtet	Verdrahtung prüfen, siehe  Kapitel 6.5.2 (Klemmenbelegung)  → Verdrahtung berichtigen	
keine Übertemperatur signalisiert (Relaisausgänge)	Temperaturschwellen zu hoch eingestellt	Einstellungen prüfen, siehe  Kapitel 6.5.3 (Temperaturfehler)  → Temperaturschwellen korrekt einstellen	
	Ausgangsrelais defekt	Funktionsprüfung:  - Schaltschwellen auf L = 80°C und H = 90°C einstellen  - Temperaturanstieg erzeugen (Wasserbad oder mit VTK)  - Relaisschaltpunkte mit Analogausgang (4-20 mA) und Referenztemperatur vergleichen  → Anderen Messkanal verwenden, eingeschränkter Betrieb möglich  → AG tauschen	


# 12 Rückfragen, Monteur- und Ersatzteilbestellung

#### Bei


- Rückfragen
- Monteurbestellung
- Ersatzteilbestellung

benötigen wir die **Serien-Nr.** und Typenbezeichnung der Turbokupplung an der die BTM eingesetzt wird, sowie die **Serien-Nr.** des Auswertegeräts (siehe Typenschild).

Тур Т



Typ TDM-SAE



Im Falle einer Monteurbestellung benötigen wir zusätzlich

- den Aufstellungsort der Turbokupplung,
- einen Ansprechpartner und dessen Adresse,
- eine Beschreibung der aufgetretenen Störung.

Im Falle einer Ersatzteilbestellung benötigen wir zusätzlich

die Versandadresse für die Ersatzteillieferung.

#### Wenden Sie sich bitte an:

Voith Turbo GmbH & Co. KG Voithstr. 1 74564 Crailsheim, Germany Tel. +49 7951 32-1881 Fax. +49 7951 32-480 anfahrkomponenten@voith.com

#### Außerhalb der Geschäftszeiten:

Voith Turbo GmbH & Co. KG Tel. +49 7951 32-1666 Fax. +49 7951 32-903 coupling-service@voith.com www.voith-coupling-service.com

# 13 Ersatzteilinformationen



#### **ACHTUNG!**

Eine fachmännische Instandsetzung bzw. Reparatur kann nur durch den Hersteller gewährleistet werden!

# 13.1 Temperaturfühler und Adapter

### 13.1.1 Temperaturfühler

Temperaturfühler		Dichtring	
VTK Größe	Gewinde	Material-Nr.	Material-Nr.
274	M10x1,5	201.01549410	TCR.03658010
366 - 650	M18x1,5	TCR.11978590	TCR.03658018
750 - 1330	M24x1,5	TCR.11978600	TCR.03658024

#### 13.1.2 Adapter

Der Temperaturfühler mit Adapter dient zur Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit.

	Adapter		Dichtring
VTK Größe	Gewinde	Material-Nr.	Material-Nr.
487 – 650	M18x1,5	201.01624710	TCR.03658018

#### 13.2 BTM - Blindschrauben

#### 13.2.1 BTM - Blindschraube

	Blindschraube		Dichtring
VTK Größe	Gewinde	Material-Nr.	Material-Nr.
274	M14x1,5	201.01549510	TCR.03658014
366 - 650	M18x1,5	TCR.11978700	TCR.03658018
750 - 1330	M24x1,5	TCR.11978710	TCR.03658024

### 13.2.2 BTM-X - Blindschraube

Die BTM-X – Blindschraube dient als Massenausgleich zum Temperaturfühler mit Adapter (Nachrüstung der Kupplungsgrössen 487 bis 650 älteren Baujahrs ohne Nacharbeit).

BTM-X - Blindschraube			Dichtring
VTK Größe	Gewinde	Material-Nr.	Material-Nr.
487 – 650	M18x1,5	201.01628010	TCR.03658018

#### 13.3 Stationäre Antenne

Stationäre Antenne			
VTK Größe	K Größe Gewinde Material-Nr.		
366 - 1330	M12	201.01024210	

#### 13.4 Halter

	Halter		
VTK Größe		Material-Nr.	
366 - 1330		201.01333510	

### 13.5 Auswertegerät

	Auswertegerät		
VTK Größe		Material-Nr.	
366 - 1330		201.01236310	

VOITH

- Leerseite -

# 14 Vertretungen Voith Turbo GmbH & Co. KG

#### Westeuropa:

Deutschland ( VTCR ): Voith Turbo GmbH & Co. KG Anfahrkomponenten Voithstr. 1 74564 CRAILSHEIM GERMANY Tel.: +49-7951 32-0 Fax: +49-7951 32-480

e-mail: <a href="mailto:anfahrkomponenten@voith.com">anfahrkomponenten@voith.com</a> <a href="mailto:www.voithturbo.com/anfahrkomponenten">www.voithturbo.com/anfahrkomponenten@voith.com</a>

Belgien (VTBV): Voith Turbo S. A. / N. V. Square Louisa 36 1150 BRÜSSEL BELGIUM

Tel.: +32-2-7626100 Fax: +32-2-7626159 e-mail: voithturbo.be@voith.com

Dänemark (VTDK): Voith Turbo A/S Egegårdsvej 5 4621 GADSTRUP DENMARK Tel.: +45-46 141550

Tel.: +45-46 141550 Fax: +45-46 141551 e-mail: postmaster@voith.dk

Finnland ( Masino ): Masino Oy Kärkikuja 3 01740 VANTAA FINLAND

Tel.: +358-10-8345 500 Fax: +358-10-8345 501 e-mail: sales@masino.fi

Frankreich (VTFV): Voith Turbo S. A. S.

21 Boulevard du Champy-Richardets 93166 NOISY-LE-GRAND CEDEX

FRANCE

Tel.: +33-1-4815 6903 Fax: +33-1-4815 6901 e-mail: voithfrance@voith.com

Griechenland (Boznos): Chr. Boznos and Son S. A. 12, K. Mavromichali Street 18545 PIRAEUS GREECE

Tel.: +30-210-422 5134 Fax: +30-210-422 5159 e-mail: info@boznos.gr Großbritannien (VTGB): Voith Turbo Limited 6, Beddington Farm Road CRO 4XB CROYDON, SURREY GREAT BRITAIN

Tel.: +44-20-8667 0333 Fax: +44-20-8667 0403 e-mail: turbo.uk@voith.com

Irland:

siehe Großbritannien (VTGB)

Italien (VTIV): Voith Turbo s.r.l. Via G. Lambrakis 2 42122 REGGIO EMILIA ITALY

Tel.: +39-05-2235-6714 Fax: +39-05-2235-6790 e-mail: info.voithturbo@voith.com

Liechtenstein: siehe Deutschland ( VTCR )

Luxemburg: siehe Belgien ( VTBV )

Niederlande: siehe Deutschland ( VTCR )

Norwegen (VTNO): Voith Turbo AS Tevlingveien 4 b 1081 OSLO NORWAY

Tel.: +47 2408 4800 Fax: +47 2408 4801

e-mail: info.turbo.norway@voith.com

Österreich:

Indukont Antriebstechnik GmbH Badenerstraße 40 2514 TRAISKIRCHEN AUSTRIA

Tel.: +43-2252-81118-22 Fax: +43-2252-81118-99 e-mail: <u>info@indukont.at</u> Portugal:

siehe Spanien (VTEV)

Schweden:

siehe Dänemark (VTDK)

Schweiz:

siehe Deutschland ( VTCR )

Spanien (VTEV): Voith Turbo S. A. Avenida de Suiza 3 P.A.L. Coslada 28820 COSLADA (MADRID)

SPAIN

Tel.: +34-91-6707816 Fax: +34-91-6707841 e-mail: <u>info.voithturbo@voith.com</u>



#### Osteuropa:

Bosnien-Herzegowina: siehe Ungarn (VTHU)

Bulgarien:

siehe Ungarn (VTHU)

Estland:

siehe Polen (VTPL)

Kroatien:

siehe Ungarn (VTHU)

Lettland:

siehe Polen (VTPL)

Litauen:

siehe Polen (VTPL)

Mazedonien:

siehe Ungarn (VTHU)

Polen (VTPL): Voith Turbo sp.z o.o. Maików Dużv 74

97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA

**POLAND** 

Tel.: +48-44 646 8848 +48-44-646 8520 Fax: e-mail: voithturbo.polska@voith.com

Rumänien (VTRO): Voith Turbo S.R.L. Pipera Business Tower, 10th Floor, 2nd Office Blv. Dimitrie Pompeiu 8 020337 BUCHAREST **ROMANIA** 

Tel.: +40-31-22 36100 +40-31-22 36210 e-mail: voith.romania@voith.com

Russland (VTRU): Voith Turbo O.O.O. Branch Office Moskau Nikolo Yamskaya ul. 21/7, str. 3 109240 MOSKÁU **RUSSLAND** 

Tel.: +7 495 915-3296 Fax: +7 495 915-3816

mobil Herr Bulanzev: +7 919 108 2468 e-mail: voithmoscow@Voith.com

Voith Turbo Branch Office Novokusnetsk (Shcherbinin, Anatoliy) Skorosnaya ul. 41, Liter B1 654025 NOVOKUSNETSK Kemerovskaya oblast RUSSLAND

Tel./Fax: +7 3843 311 109 +7 9132 802 110 mobil: e-mail: voith22@bk.ru

Serbien:

siehe Ungarn (VTHU)

Slowakische Rep.: siehe Tschechien (VTCZ)

Slowenien:

siehe Ungarn (VTHU)

Tschechien (VTCZ): Voith Turbo s.r.o. Hviezdoslavova 1a 62700 BRNO **CZECH REPUBLIC** Tel.: +420-543-176163 +420-543-176164 Fax:

e-mail: info@voith.cz

Ukraine (VTUA): Voith Turbo Ukraine TOW Degtyarivska Str. 25, building 1

04119 KIEV **UKRAINE** 

Tel.: +380-44-489 4621 +380-44-489 4621

e-mail: Dmitriy.Kalinichenko@Voith.com

siehe auch Polen (VTPL)

Ungarn (VTHU): Voith Turbo Kft. Felvég Útca 4 2051 BIATORBÁGY **HUNGARY** 

+36-23-312 431 Tel.: +36-23-310 441 Fax: e-mail: vthu@voith.com

#### Nordamerika:

Kanada (VTC): Voith Turbo Inc.

171 Ambassador Drive, Unit 1 L5T 2J1 MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA

Tel.: +1-905-670-3122 +1-905-670-8067 Fax: e-mail: VTC-Info@voith.com www.canada.voithturbo.com

Voith Turbo Inc. 5100 - 64th Avenue S.E., Unit 10 T2C 4V3 Calgary, ALBERTA CANADA

+1-403-236-7399 Tel.: +1-403-236-3989 Fax: e-mail: VTC-Info@voith.com www.canada.voithturbo.com Mexico (VTX):

Voith Turbo S.A. de C.V. Alabama No.34

Col. Nápoles Delg. Benito Juarez C.P. 03810 MÉXICO, D.F.

MÉXICO

Tel.: +52-55-5340 6970 +52-55-5543 2885 Fax: e-mail: infovoith@voithmexico.com

siehe auch USA (VTI)

USA (VTI): Voith Turbo Inc. 25 Winship Road 17406 YORK **UNITED STATES** +1-717-767 3200 Tel ·

+1-717-767 3210 Fax: e-mail: voithturbo.usa@voith.com

www.usa.voithturbo.com

#### Süd- + Mittelamerika:

Brasilien (VTPA): Voith Turbo Ltda. Rua Friedrich von Voith 825 02995-000 JARAGUÁ, SÃO PAULO -SP

**BRAZIL** 

+55-11-3944 4650 Tel.: +55-11-3941 1447 Fax: e-mail: info.turbo-brasil@voith.com

Chile (VTCI): Voith Turbo S. A.

Av. Pdte.Eduardo Frei Montalva 6001-83 8550 189 SANTIAGO DE CHILE

CHILE

Tel.: +56-2-624 1185 +56-2-624 1794 e-mail: voithturbo.chile@voith.cl

Peru:

Voith Turbo S. A. Av. Camino Real 348, Piso 15

LIMA 27 **PERU** 

+51-1-422 4419 Tel: +51-1-999 60 0835 e-mail: Robert.Haselsteiner@Voith.com

siehe auch Brasilien (VTPA)

Kolumbien:

Voith Turbo Colombia Ltda. Calle 17 No. 69-26 Centro Empresarial Montevideo

**BOGOTÁ** 

COLOMBIA

+57 141-20590/-17664 Tel.: +57 310 305 2283

e-mail: Fernando.Cadena@Voith.com

#### Afrika:

Ägypten: Copam Egypt

33 El Hegaz Street, W. Heliopolis 11771 CAIRO

**EGYPT** 

Tel.: +20-2-2566 299 +20-2-2594 757 e-mail: copam@datum.com.eg

Algerien:

siehe Frankreich (VTFV)

Botswana:

siehe Südafrika (VTZA)

Elfenbeinküste:

siehe Frankreich (VTFV)

Gabun:

siehe Frankreich (VTFV)

Guinea:

siehe Frankreich (VTFV)

Lesotho: siehe Südafrika (VTZA)

Marokko (VTCA):

Voith Turbo S.A. Lotissement At-Tawfig Lot no 30 rue Ibnou el Koutia 20250 CASABLANCA

MAROKKO

Tel:. +212 22 34 04 41 +212 22 34 04 45 Fax. e-mail: info@voith.ma

Mauretanien:

siehe Spanien ( VTEV )

Mozambique: siehe Südafrika (VTZA)

Namibia:

siehe Südafrika (VTZA)

Niger:

siehe Frankreich (VTFV)

Senegal:

siehe Frankreich (VTFV)

Südafrika (VTZA): Voith Turbo Pty. Ltd. 16 Saligna Street Hughes Business Park 1459 WITFIELD, BOKSBURG

SOUTH AFRICA +27-11-418-4007 Tel: +27-11-418-4080 + 81 e-mail: info.vtza@voith.com

Swaziland:

siehe Südafrika (VTZA)

Tunesien:

siehe Frankreich ( VTFV )

Zambia:

siehe Südafrika (VTZA)

Zimbabwe:

siehe Südafrika (VTZA)

Naher + Mittlerer Osten:

Bahrain:

siehe Vereinigte Arabische Emirate

(VTSJ)

Irak:

siehe Vereinigte Arabische Emirate

(VTSJ)

Iran (VTIR):

Voith Turbo Iran Co., Ltd. 1st Floor, No. 215 East -Dastgerdi Ave. Modares Highway 19198-14813 TEHRAN

IRAN

+ 98-21-2292 1524 Tel.: +98-21-2292 1097 Fax: e-mail: voithturbo.iran@voith.ir

Israel (VTIL): Voith Turbo Israel Ltd. Tzvi Bergman 17 **49279 PETACH** 

**ISRAEL** +972-3-9131 888 Tel· +972-3-9300 092 Fax: e-mail: tpt.israel@voith.com

Jemen, Jordanien, Kuwait. Libanon. Oman, Qatar, Saudi Arabien, Syrien:

siehe Vereinigte Arabische Emirate

(VTSJ)

Türkei (VTTR):

Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği Ltd. Şti. Malaysia: Birlik Mah. 415. Cadde No. 9/5 06610 ÇANKAYA-ANKARA

**TURKEY** 

+90 312 495 0044 Tel · +90 312 495 8522 Fax: e-mail: info@aserman.com.tr

Vereinigte Arabische Emirate (VTAE): Voith Middle East FZE (Dubai Branch) Office 1614 Grosvenor Bldg.

Sheikh Zayed Road P.O.Box 66819 DUBAI

UNITED ARAB EMIRATES +971-432-89950 Tel.:

+971-432-89951 Fax: e-mail: voith-middle-east@voith.com

Zvpern:

siehe Vereinigte Arabische Emirate

(VTSJ)

#### Australien:

Australien (VTAU): Voith Turbo Pty. Ltd. Branch Office Sydney 503 Victoria Street 2164 WETHERILL PARK, NSW

**AUSTRALIA** +61-2-9609 9400

+61-2-9756 4677 Fax: e-mail: vtausydney@voith.com

Neuseeland:

siehe Australien ( VTAU )

#### Südostasien:

Brunei:

siehe Singapur (VTSG)

Indien (VTIP): Voith Turbo Private Limited Transmissions and Engineering P.O. Industrial Estate

500 076 NACHARAM-HYDERABAD INDIA

Tel.: +91-40-27173 561+592 +91-40-27171 141 Fax. e-mail: info@voithindia.com

Indonesien:

siehe Singapur (VTSG)

Kambodscha: siehe Singapur (VTSG)

siehe Singapur (VTSG)

siehe Singapur (VTSG)

Mvanmar:

siehe Singapur (VTSG)

Singapur (VTSG) Voith Turbo Pte. Ltd. 10 Jalan Lam Huat Voith Building 737923 SINĞAPORE **SINGAPUR** 

+65-6861 5100 Tel.: +65-6861-5052

e-mail: sales.singapore@voith.com

Thailand:

siehe Singapur (VTSG)

Vietnam:

siehe Singapur (VTSG)

#### Ostasien:

China:

siehe Hongkong (VTEA)

Voith Turbo GmbH & Co. KG (VTCB) Representative Office Beijing Unit 808, Di Yang Tower, No. H2 Dongsanhuanbeilu, Chaoyang District 100027 BEIJING

**CHINA** 

+86-10-8453 6322/23 Tel.: +86-10-8453 6324 Fax: e-mail: voith@voith-ind-bei.com.cn

Voith Turbo Power Transmission (Shanghai) Co. Ltd. (VTCN) Representative Office Shanghai No. 265, Hua Jin Road 201108 SHANGHAI

**CHINA** 

Tel.: +86-21-644 286 86 +86-21-644 286 10 Fax:

e-mail: info.turbo-shanghai@Voith.com

Service Center (VTCT):

Voith Turbo Power Transmission

(Shanghai) Co. Ltd. Taiyuan Branch No. 36-A Workshop No. 73, Gangyuan Road 030008 TAIYUAN, SHANXI

P.R. CHINA

+86 351 565 5047 Tel.: +86 351 565 5049 e-mail: Lisheng.Hao@Voith.com

Hongkong (VTEA): Voith Turbo Ltd.

908. Guardforce Centre. 3 Hok Yuen Street East, HUNGHOM, KOWLOON

HONG KONG

+85-2-2774 4083 Tel.: Fax: +85-2-2362 5676 e-mail: voith@voith.com.hk

Japan (VTFC): Voith Turbo Co., Ltd.

9F, Sumitomo Seimei Kawasaki Bldg. 11-27 Higashida-chou, Kawasaki-Ku,

Kawasaki-Shi, 210-0005 KANAGAWA

**JAPAN** 

Tel.: +81-44 246 0335 +81-44 246 0660 Fax: e-mail: fvc-taki@fsinet.or.jp

Korea:

Sae-Rim Voith Corporation Room #1408, Dae Chong Bldg., 143-48

Samsung-Dong, Kangnam-Gu C.P.O. Box 9666

135-090 SEOUL SOUTH COREA Tel.: +82-2-557 4368

+82-2-563 7734 e-mail: vskorea@hanafos.com Macau:

siehe Hongkong (VTEA)

VOITH

Philippinen: siehe Taiwan (VTTI)

Taiwan (VTTI): Voith Turbo Co. Ltd. Taiwan Branch

No. 3 Lane 241, Chian Fuh Street,

Chyan Jen District. 806 KAOHSIUNG TAIWAN, R.O.C. Tel.: +886-7-813 0450 +886-7-813 0448 Fax:

e-mail: vtti@voith.com.tw

Einbau- und Betriebsanleitung, 3626-019800 de. 2011-07 / Rev. 4.1. Printed in Germany. Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

# 15 Stichwortverzeichnis

Abspritzende Betriebsflüssigkeit	7
Adapter	
Ersatzteilinformationen	
Technische Daten	
Arbeiten an der BTM	7
Arbeiten an der Turbokupplung	7
Auslieferungszustand	
Auswertegerät	
Anschluss	25
Anzeigen	20
Fractota ilinformation on	20
Ersatzteilinformationen	
Grenzwerte anzeigen	27
Grenzwerte einstellen	
Klemmenbelegung	
Montage	25
Montagezeichnung	18
Technische Daten	18
Temperaturfehler	
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Betrieb	o
BTM	
BTM – Blindschraube	
Ersatzteilinformationen	
Technische Daten	
BTM – Blindschrauben 14,	
Ersatzteilinformationen	34
BTM-X – Blindschraube	15
Ersatzteilinformationen	34
Technische Daten	
Eigenschaften	q
Einbauabmessungen	3
	22
Stationäre Antenne	
Temperaturfühler22,	23
Einsatzmöglichkeiten	9
Ersatzteilbestellung	
Ersatzteile	
Ersatzteilinformationen	34
Fehlersuche	30
Funktion	
Auswertegerät	
BTM – Blindschraube	11
Halter	
stationäre Antenne	
Temperaturfühler	11
Gefahren	6

Ersatzteilinformationen
Inbetriebnahme
Lärm 8 Lieferumfang 21
Monteurbestellung 33
Nachrüstung11, 13, 15, 20, 21, 23, 24
Produktbeobachtung 8
Qualifikation8
Rückfragen 33
Schalldruckpegel         8           Schmelzsicherungsschrauben         7           Serien-Nr         33           Sicherheit         6           Stationäre Antenne         10, 24           Ersatzteilinformationen         34           Montage         22           Technische Daten         16           Störungen – Abhilfe         30           Symbole         6
Technische Daten
Überlastung
Vertretungen
Wartung

### Voith Turbo GmbH & Co. KG

Anfahrkomponenten Voithstraße 1 74564 Crailsheim GERMANY

Tel. +49 7951 32-409 Fax +49 7951 32-480 anfahrkomponenten@voith.com www.voithturbo.com/ anfahrkomponenten

